Matières des écussons

Choisissez la matière visible avant le mode de fixation. Illustrations du motif Cheburashka retouchées par IA, à titre comparatif. Ce ne sont ni des épreuves de fabrication ni des nuanciers étalonnés. Validez l'aspect et la construction sur votre échantillon.



Brodé

Le fil visible et la texture textile donnent l’aspect classique d’une broderie. Simplifiez les petits caractères et les espaces étroits ; examinez le sens des points et les couleurs des fils sur l’échantillon.

PVC 2D

Du PVC moulé avec des niveaux en relief à sommet plat et des zones en creux. Il peut présenter une profondeur physique même s’il est appelé 2D. Indiquez le niveau de chaque zone.

PVC 3D

Du PVC moulé au relief arrondi ou sculpté. Utilisez des vues de face et en biais pour expliquer les courbes souhaitées des surfaces en relief.

Pour le PVC 2D, identifiez les niveaux saillants à dessus plat. Pour le PVC 3D, indiquez les zones arrondies ou sculptées. Vérifiez les détails, l'orthographe et le bord au format prévu.

Modes de fixation des écussons

Précisez séparément la matière visible et la fixation. Illustrations du motif Cheburashka retouchées par IA, à titre comparatif. Ce ne sont ni des épreuves de fabrication ni des nuanciers étalonnés. Validez l'aspect et la construction sur votre échantillon.



Velcro

Pour des écussons amovibles sur une surface à boucles assortie. Précisez si vous souhaitez la partie à crochets seule ou aussi une partie à boucles distincte, et comment celle-ci doit être fixée.

À coudre

Pour une fixation par couture au vêtement. Confirmez la bordure brodée ou un canal de couture adapté au PVC, ainsi que l’accès nécessaire pour coudre le vêtement.

Thermocollant

Une fixation activée par la chaleur, pour un écusson textile et un vêtement compatibles. Confirmez l’adéquation du tissu et les consignes d’application propres à la fabrication. Ne présumez pas que le PVC peut être repassé.

Adhésif temporaire

Une option à décoller puis coller, destinée à un usage temporaire. Confirmez la compatibilité du matériau et l’adéquation de la surface. Ne présumez pas d’une résistance au lavage ou d’une fixation permanente.

Un écusson en PVC n'est pas la même chose qu'une couche de renfort en PVC au dos d'un écusson textile. Demandez la construction exacte et les consignes d'entretien.

Valider la compatibilité

Le seul nom d'une fixation ne garantit pas sa compatibilité avec la matière de l'écusson, le vêtement ou la surface.

Fixation	Broderie	PVC
Velcro	Précisez : côté crochets seul ou panneau à boucles inclus.	Confirmez le mode d'assemblage du Velcro au dos.
À coudre	Confirmez le bord et l'accès pour la couture.	Demandez une rainure ou un bord adapté à la couture.
Thermocollant	Confirmez l'adhésif et les consignes adaptées au tissu.	Ne supposez pas la compatibilité et n'appliquez pas de chaleur sans validation.
Adhésif temporaire	Confirmez la surface, la durée d'utilisation et le retrait.	Confirmez sa disponibilité pour la construction et l'usage prévus.

Changer d'écusson ?

Commencez par le Velcro ; vérifiez si un panneau à boucles existe déjà.

Pose à chaud ?

Fournissez l'étiquette d'entretien du vêtement et suivez les consignes de l'écusson livré.

Fixation permanente ?

Discutez d'une fixation à coudre ; vérifiez l'accès au vêtement et le bord adapté.

Usage de courte durée ?

Discutez d'un adhésif temporaire ; confirmez la surface et les attentes de retrait.

Approbation de l'échantillon

Vérifiez largeur, hauteur, références de couleurs ou de fils, texte, bord, relief, dos et fixation. Si possible, testez l'échantillon sur le vêtement réel. Notez la version de l'épreuve, la référence de l'échantillon et les modifications approuvées. Ce guide ne fournit aucun réglage de chaleur générique.